

1 Die Teleskopstangen auf dem Stahlfuß aufschrauben.




2 Montieren Sie die Verbinder an den Profilen.



 $\boldsymbol{3}$ Bringen Sie die Profile an der oberen Halterung der Stangen an \dots



4 ... und an der Unterseite.



5 Stellen Sie sicher, dass die oberen und unteren Profile parallell zu einander sind. Dies können Sie mit Hilfe der Markierungen auf den Profilen.



6 Befestigen Sie die Profile mit der Schraube.



7 Montieren Sie die Grafik Klammer auf jeder Seite.



8 Breiten Sie den Stoff aus.



9 Drücken Sie die Kunststoffstreifen in der oberen Spur des Profils. Lassen Sie auf jeder Seite ca. 10 cm für die Grafik Klammer.



10 Klappen Sie die Grafik um die Seiten und befestigen Sie es mit der Grafik Klammer.



11 Montieren Sie die Lichter.



12 Ziehen Sie die Teleskopstange auf die gewünschte Höhe. Verwenden Sie die Markierungen an den Stangen, diese erleichtern die Ausrichtung.



13 Drücken Sie die Kunststoffstreifen in die untere Spur der Profile. Dies ist am einfachsten von der Rückseite des Systems. Stellen Sie sicher, dass die Grafik gerade hängt.



14 Strecken Sie die Grafik mit dem unteren Verschluss.



15 Verpacken Sie den Deckel und Taschen in der Box und legen Sie die Deckelplatte auf.



16 Wickeln Sie das Panel um die Box.



Bereit!

Flex SYSTEM



